

DRIFT & SKÖTSEL

Drift & Skötsel Decosteels rostfria produkter

Rengöring

De flesta produkter levereras helt eller delvis täckta med plastfolie. Folien skyddar under transporten. Efter installationen skall den tas bort innan produkten tas i bruk.

För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt för undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet.

- Torka alltid av din diskbänk när du använt den.
- Använd diskmedel och rent vatten.
- Låt inte vatten eller andra vätskor torka in i det rostfria stålet, på så vis undviker du grå beläggning på ytan.

Missfärgningar

Missfärgning och beläggning kan uppkomma på den rostfria ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan.

Uppkomna rostfläckar har ofta inte något samband med korrosion hos det rostfria stålet utan kan i de flesta fall hänföras till att något föremål av järn eller kolstål varit placerat på ytan, varvid korrosionsprodukter från föremålet vidhäftat den rostfria ytan. En annan orsak är höga järnhalter och järnpartiklar i det använda förbrukningsvattnet som genom vattnets indunstning ger upphov till rostfläckar.

Det rostfria stålet uppvisar en viss känslighet för lokala korrosionsangrepp, så kallad punktfrätning, vid exponering mot kloridhaltiga miljöer, exempelvis lösningar innehållande koksalt. Av denna anledning måste man omedelbart avlägsna dessa från materialytan. Starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror kan ge upphov till ett allmänt korrosionsangrepp hos den rostfria ytan. Sådan korrosion kan yttra sig i form av rostfläckar men uppträder i allmänhet som matta gråaktiga nyanser i ytan samt vid angrepp som sårigheter.

Undvik

- Klorlösningar
- Silverputsmedel—ger fläckar som inte kan tas bort.
- Vissa matvaror innehåller syror som angriper rostfritt stål, exempelvis juicer, salt, senap, majonnäs med mer. Torka snabbt bort rester från dessa produkter.
- Skurpulver och stålull—de kan repa ytan, men också lämna små partiklar som efter ett tag kan bli rostangrepp.
- Ställ aldrig en varm kastrull/stekpanna direkt på diskbänken—använd alltid ett underlägg.

Repor

Det blir lätt repor i rostfritt stål, men efterhand utjämnas de och blir en del av det naturliga slitaget. Trots repor mister rostfritt inte stålglansen. Använd aldrig hårda eller vassa föremål på bänkens yta.